

# Pink - White Wax

## Heater

Használati utasítás



## Biztonsági óvintézkedések:

Az eszközt 8 évnél idősebb, korlátozott képességekkel rendelkező személyek is használhatják ha az eszköz használatát megfigyelés alatt végzik, a kockázatot vállalva, biztonságos körülmények között.

A termék gyermekektől elzárva tartandó, az eszköz tisztítása és karbantartása alatt is.

Az eszközt ne tegye olyan helyre, ahonnan leeshet vagy vízbe merülhet, pl.: fürdőkádb, mosogató.

Ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki a konnektorból, ne érjen a vízhez! • Ne merítse vízbe a készüléket és a vezetékeit. Károsíthatja a termék állapotát, valamint visszafordíthatatlan hibákat okozhat.

Győződjön meg róla, hogy sem a készülék, sem a kábelei nem tudnak kárt, sérülést okozni.

Amennyiben ezzel kapcsolatban hibát vél felfedezni, vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítővel.

Egyenes, sima felületre helyezze el a készüléket, hogy ne essen le.

Az eszköz kifejezetten háztartási és nem ipari felhasználásra lett tervezve.

Az elektronikai alkatrészeit tilos más célra felhasználni.



## Termékleírás

Típus: Gyantamelegítő

Teljesítmény: 120W

Kapacitás: 500ml

Hőmérséklet szabályozás: 35-145°C

Digitális kijelző

## Használat előtt

1. Távolítsa el a műanyag fóliát a termékről.
2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt.
3. Helyezze be a belső edényt a készülékbe.

## Használat

1. Nyomjuk meg a be- és kikapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához.
2. Helyezzük bele a waxot a belső melegítő tálba.
3. Válasszuk ki a kívánt hőfokot a hőmérsékletbeállító gombok segítségével. ( A gyantamelegítő készülék automatikusan jelzi az éppen aktuális hőmérsékletet. )
4. Várjuk meg, amíg a készülék felhevíti a gyantát a kívánt hőfokra. A homogén állag eléréséhez kavargassuk a gyantát. ( 100g gyantát 10 percen belül melegíthet fel. )
5. Csökkentsük a hőmérsékletet a folyós állag megtartása érdekében. A gyantázás megkezdése előtt mindig teszteljük a gyanta hőmérsékletét a kezünkön.
6. Egy spatulával vigyük fel a kívánt felületre a gyantát, növekedési iránnyal megegyezően.
7. Egy gyors és határozott mozdulattal távolítsuk el a gyantát kézzel, vagy spatula segítségével növekedési iránnyal ellentétesen.
8. Amikor befejeztük a gyantázást, távolítsuk el a maradék gyantát.
9. Kapcsoljuk ki a készüléket a be- és kikapcsoló gomb segítségével.
10. Húzzuk ki az eszközt a konnektorból.

**Fontos információ:** A tető elsődleges funkciója a porvédelem és a hő megtartása kikapcsolt állapotban. Folyamatos melegítés közben a tető használata nem javasolt. A műanyagok hőtágulási együtthatója viszonylag magas, ezért a gyakori hőingadozás mikroszkopikus repedéseket okozhat, amelyek idővel töréshez vezetnek.

## Tisztítás

A készülék tisztításához vegyük ki a belső edényt. Kikapcsolt állapotban tisztítsuk, amikor a belső edény még enyhén meleg.